

## Заправочные емкости и фильтры

Заправочные емкости	При замене	
	литры	US gal
Система смазки двигателя, включая фильтры	13.0 ± 0.5	3.4 ± 0.2
Система охлаждения двигателя	15.0	4.0
Трансмиссия	14.5 ± 0.5	3.8 ± 0.2
Передний мост – корпус моста – ступицы колес (x2)	6.5 ± 0.5 0.8	1.7 ± 0.2 0.2
Задний мост – корпус моста – ступицы колес (x2)	13.5 ± 0.5 1.5	3.4 ± 0.2 0.4
Бак гидрожидкости	42.0 ± 1.0	11.1 ± 0.3
Топливный бак	12.0	31.7

Смена масла и эксплуатационных жидкостей	Моточасы
Система смазки двигателя	500
Система охлаждения двигателя	2000
Трансмиссия	1000
Передний и задний мосты	1000
Гидросистема	1000

Смена фильтров	Моточасы
Двигатель, фильтр системы смазки	500
Двигатель, воздухоочиститель (первичный фильтр)	1000
Двигатель, воздухоочиститель (вторичный фильтр)	1000
Топливный фильтр (первичный)	1000
Топливный фильтр (вторичный)	500
Трансмиссия, масляный фильтр	500
Трансмиссия, вентиляционный фильтр	2000
Трансмиссия, впускной фильтр	1000
Гидросистема, фильтр возвращаемой гидрожидкости	500
Гидросистема, вентиляционный фильтр	500